





Дата: 01 июня 2008 Предмет: Диагностическое оборудование и программа B.U.D.S. для CAN-AM ATV

No. 2009-2

Год	Модель	Номер модели	Серийный номер
2009	Все с двигателем EFI	Bce	Bce

Общая информация

В дополнение к бюллетеню по предпродажной подготовке, этот сервисный бюллетень содержит инструкции по использованию диагностического оборудования и программы BUDS. Он содержит общие рекомендации по подключению BUDS к мотовездеходу и может использоваться как справочный материал для проведения предпродажной подготовки.

Дополнительную информацию Вы можете получить:

- в меню "Help" программы BUDS, в котором содержится детальная информация по функциям программы.
- в технических семинарах.

Всегда используйте самую свежую версию программы BUDS, которую можно загрузить с сайта РОСАН.

Помните, что программу BUDS можно использовать с двумя разными комплектами диагностического оборудования: MPI-1 и MPI-2. В таблице ниже, приведена совместимость мотовездеходов с диагностическим оборудованием:

Модель	MPI-1	MPI-2
Outlander 400 EFI		~
Outlander 500-650- 800R EFI	✓	~
Renegade 500-800R EFI	✓	~
DS 450 EFI		\checkmark

Информация по подключению мотовездеходов 2008 модельного года указана в соответствующих Бюллетенях по предпродажной подготовке.

Комплект MPI-1

Необходимые детали
Персональный компьютер РС
Программа BUDS
Самая свежая версия
Комплект диагностического оборудования (P/N 529 035 981)
Удлинительный кабель (P/N 529 035 703)
(дополнительно)



Комплект диагностического оборудования



Дополнительный удлинительный кабель

Питание для MPI-1

Питание к MPI-1 может подаваться от АКБ мотовездехода. Также возможно использовать 4 батарейки АА или источника тока AC/DC. Соблюдайте требования к питанию MPI указанные в спецификации.

Подключение к мотовездеходу с помощью комплекта MPI-1

ВНИМАНИЕ

Если используется компьютер, подключенный к общей сети электропитания, существует опасность поражения электрическим током при работе в контакте с водой. Будьте аккуратны и не прикасайтесь к воде при работе с компьютером.

- 1. Снимите крышку сервисного отсека и найдите диагностический разъем.
- 2. Отсоедините защитный колпачок от диагностического разъема.



Типично

 Подключите 6-штырьковый адаптер к диагностическому разъему мотовездехода.



Типично

4. Подсоедините диагностический кабель к 6-штырьковому адаптеру.



- 5. Подключите другой разъем диагностического кабеля к коннектору MPI-1.
- 6. Подсоедините кабель ПК (PC) к COMпорту MPI-1.



 Подключите оставшийся разъем кабеля ПК к СОМ-порту компьютера.



8. Используйте программу BUDS как указано в разделе Программа BUDS.

Комплект MPI-2

Необходимые детали

Персональный компьютер PC Программа BUDS

Самая свежая версия

Комплект диагностического оборудования MPI-2 (P/N 529 036 018)

Удлинительный кабель (дополнительно) Используйте обычный удлинительный кабель DB9 для ПК. Максимальная длина кабеля 7.6м.

Диагностический кабель (P/N 710 000 851)



MPI-2



Дополнительный удлинительный кабель



Диагностический кабель

Питание для MPI-2

MPI-2 использует для питания USB-порт компьютера.

Подключение к мотовездеходу с помощью комплекта MPI-2

ВНИМАНИЕ

Если используется компьютер, подключенный к общей сети электропитания, существует опасность поражения электрическим током при работе в контакте с водой. Будьте аккуратны и не прикасайтесь к воде при работе с компьютером.

- 1. Снимите крышку сервисного отсека и найдите диагностический разъем.
- Отсоедините защитный колпачок от диагностического разъема.



Outlander (типично)

 Подсоедините диагностический кабель к диагностическому разъему мотовездехода.



Outlander (типично) Шаг 1: Снимите переднюю крышку сервисного отсека



Renegade (типично) Шаг 1: Снимите сиденье Шаг 2: Снимите центральную панель



DS 450 EFI (типично) Шаг 1: Снимите сиденье

4. Подсоедините другой конец кабеля к разъему MPI-2.



5. Подключите кабель MPI-2 к USB-порту компьютера.



6. Используйте программу BUDS как указано в разделе *Программа BUDS*.

Программа BUDS

Программа BUDS (Bombardier Utility and Diagnostic Software) предназначена для программирования ключей, диагностирования и выполнения настроек внутренних компонентов мотовездехода.

Интерфейс и возможности программы BUDS не зависят от вида используемого комплекта MPI.

Убедитесь в использовании самой свежей версии программы BUDS.

Если Вы используете старый компьютер с комплектом MPI-1, может потребоваться снизить скорость передачи данных, для установления соединения.

Убедитесь, что замок зажигания находиться в положении "ON", а включатель двигателя в положении "RUN", для активации соединения.

Лампочка RX/TX MPEM расположенная посередине корпуса MPI-1, будет мигать, и свидетельствовать об обмене данными с мотовездеходом.

Лампочка на корпусе MPI-2, будет мигать, и свидетельствовать об обмене данными с мотовездеходом.

Outlander 400 EFI

Примечание: MPI-1 не поддерживает соединение с данным мотовездеходом. Используйте только MPI-2.

Примечание: Не используйте DESS-пост (P/N 529 036 019) вместе с протоколом KW2000 (500K). DESS-пост не поддерживает соединение с данным мотовездеходом.



Не используйте DESS-пост

- 1. Выберите «MPI» в главном меню, а затем «CHOOSE PROTOCOL».
- 2. Выберите «КW2000 (500К)».

MPI®	<u>M</u> odule	<u>T</u> ools		
Infe	ormation	ı]	
Test	: Key			
<u>C</u> ho	ose Proto	col 🕨	<u>K</u> w2000	-
Privi	leges		<u>9</u> 47-DI	
Res	et		DESS®	
			✓ Kw2000 (<u>5</u> 00K)	

 Убедитесь, что в окне статуса отобразилось «КW2000(500К)» с цифрой «2» справа от него.

Примечание: Цифра «2» означает, что подключено 2 блока «ECU» (ECM и информационный центр).



Успешное соединение - подключен информационный центр и ЕСМ

- Если отображается «Х», это означает отсутствие соединения между МРІ и ЕСМ/информационным центром. Вероятные причины:
 - Нет питания на ЕСМ.
 - Нет питания на информационном центре.
 - Выбран не правильный протокол.
 - Плохое соединение между MPI и модулем.
- Нажмите кнопку "READ DATA" на панели инструментов и инициируйте соединение.



Outlander 500-650-800R EFI и Renegade 500-800R EFI

Примечание: Рекомендуется использовать MPI-2, но и MPI-1 совместим с данными мотовездеходами.

Примечание: Нижеприведенная процедура описывает использование MPI-2, но она так же справедлива для MPI-1 при условии выбора скорости соединения в меню "CHOOSE SPEED". В этом случае скорость не устанавливается автоматически.



Только при использовании MPI-1

Шаг 1: Выберите "MPI" в главном меню, затем выберите "CHOOSE SPEED". Шаг 2: Выберите "115200".

- 1. Выберите "MPI" в главном меню, затем выберите "CHOOSE PROTOCOL".
- 2. Выберите "KW2000".



 Убедитесь, что в окне статуса отобразилось «KW2000» с цифрой «2» справа от него.

Примечание: Цифра «2» означает, что подключено 2 блока «ECU» (ECM и информационный центр).



Успешное соединение - подключен информационный центр и ЕСМ

- 4. Если отображается «Х», это означает отсутствие соединения между МРІ и ЕСМ/информационным центром. Вероятные причины:
 - Нет питания на ЕСМ.
 - Нет питания на информационном центре.
 - Выбран не правильный протокол.
 - Плохое соединение между МРІ и модулем.

 Нажмите кнопку "READ DATA" на панели инструментов и инициируйте соединение.



DS 450 EFI

Примечание: MPI-1 не поддерживает соединение с данным мотовездеходом. Используйте только MPI-2.

Примечание: Не используйте DESS-пост (P/N 529 036 019) вместе с протоколом KW2000 (500K). DESS-пост не поддерживает соединение с данным мотовездеходом.



Не используйте DESS-пост

- 1. Выберите «MPI» в главном меню, а затем «CHOOSE PROTOCOL».
- 2. Выберите «КW2000 (500К)».



 Убедитесь, что в окне статуса отобразилось «КW2000(500К)» с цифрой «1» справа от него.

Примечание: Цифра «1» означает, что подключен 1 блок «ЕСU» (только ЕСМ).

Примечание: Если мотовездеход оборудован информационным центром, вместо цифры «1» отобразится «2».



Успешное соединение – подключен ЕСМ

- 4. Если отображается «Х», это означает отсутствие соединения между МРІ и ЕСМ/информационным центром. Вероятные причины:
 - Нет питания на ЕСМ.
 - Выбран не правильный протокол.
 - Плохое соединение между MPI и модулем.
- 5. Нажмите кнопку "READ DATA" на панели инструментов и инициируйте соединение.

	- B	
		H
Read Data 😽	Write Data	C S