

23 августа 2013

Предмет: Охлаждающая жидкость с улучшенными характеристиками Long Life Antifreeze (P/N 219 702 685)

No. 2014-6

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	МОДЕЛИ	НОМЕР МОДЕЛИ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
2014	Все	Все	Все

## НОВАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Компания BRP предлагает для всех транспортных средств охлаждающую жидкость с улучшенными характеристиками. Новая охлаждающая жидкость LONG LIFE ANTIFREEZE (P/N 219 702 685) отличается оранжевым цветом и применяется на единицах техники 2014 модельного года.

Преимущества охлаждающей жидкости LONG LIFE ANTIFREEZE (P/N 219 702 685) (**оранжевого** цвета):

- увеличенный межсервисный интервал;
- аналогичные характеристики теплопередачи;
- повышенная антикоррозионная защита;
- улучшенная устойчивость к закипанию (эрозия в рубашке охлаждения).

### ВАЖНО

1. Из-за существенных различий в химическом составе новый антифриз **оранжевого** цвета не допускает смешивать с охлаждающей жидкостью **зелёного** цвета или любыми другими типами охлаждающих жидкостей.

**ЗАМЕЧАНИЕ** Смешивание различных охлаждающих жидкостей может оказать влияние на их свойства. Также возможно образование гелеподобной массы, препятствующей потоку охлаждающей жидкости.

2. В некоторых технических публикациях компании BRP на технику 2014 модельного года (бюллетени по предпродажной подготовке, руководства по техническому обслуживанию и ремонту, а также руководства по эксплуатации) может быть указана охлаждающая жидкость, которая по факту не применяется. Перед выполнением технического обслуживания или ремонта проверяйте, какая именно охлаждающая жидкость залита в систему охлаждения транспортного средства.
3. Если охлаждающая жидкость старого образца заменяется новой LONG LIFE ANTIFREEZE (P/N 219 702 685), необходимо промыть систему охлаждения как указано ниже.

## ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Чтобы заменить охлаждающую жидкость **зелёного** цвета антифризом **оранжевого** цвета, требуется полностью слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения. Подробное описание процедуры приводится в соответствующем Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту.

Перед заправкой системы охлаждения, выполните указанную ниже последовательность действий:

1. Залейте в систему охлаждения дистиллированную воду. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
2. Выключите двигатель и дайте ему остыть.
3. Слейте дистиллированную воду.
4. Заправьте новую охлаждающую жидкость LONG LIFE ANTIFREEZE (P/N 219 702 685).

**ЗАМЕЧАНИЕ** Указания по сливу и заправке охлаждающей жидкости могут иметь особенности для каждой конкретной модели. Перед началом работ внимательно ознакомьтесь с соответствующим Руководством по техническому обслуживанию и ремонту.